

娱乐按键版四路记录仪

GP1036-M 说明书



目录

- 一、 产品概述
- 二、 产品组成清单
- 三、 产品参数
- 四、 接线说明
- 五、 主机按键及接口说明
- 六、 录像说明
- 七、 UI 菜单说明
- 八、 系统设置说明
- 九、 常规故障排除

一、产品概述

GP1036 通过安装在车身外部的 4 个广角摄像头，同时采集车辆四周的影像，实时传送到一体机上。借助此系统，驾驶员可以直观地看到车辆周围的障碍物和行人，有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。本产品能够把所有行车画面记录下来，避免“刮瓷”纠纷，一体机带 USB 接口，可丰富产品的影音娱乐功能。

二、产品组成清单

序号	规格型号	货物说明	数量/箱	备注
1		一体机显示器	1	主机
2		支架	1	
3		支架螺丝	4	
5		5米延长线	3	
6		15米延长线	1	

7		前视 720P 摄像头	1	AHD 高清，无光夜视
8		720P 摄像头	3	AHD 高清，无光夜视，IP68 防水

温馨提示：软、硬件产品及包装等可能随升级或管理变更，恕不另行通知，以实物为准！

三、产品参数

项目	功能简介	性能指标
系统	操作语言	简体中文/繁体中文/英文
	操作界面	图形化菜单操作
	操作方式	按键操作/免唤醒声控（固定词条）
视频输入	视频输入	4 路 AHD720P 视频输入
	录像方式	插卡默认开机录像，不漏秒
	录像格式	720P H.264 视频，支持所有播放器
视频显示	实时显示	本机显示，高清 IPS 屏，1600*720
	视频显示	10 种视图显示模式
	本机回放	本地播放，随时查看，支持快进快退
触发显示	触发显示	自动切换到对应的摄像头视图
录像存储	TF 卡	CLASS10，大于 16GB，最大支持 256GB（需要自行购买）
电源部分	电源输入	支持 9V~36V 宽电压，具有车规级浪涌、过载、过压、欠压、短路等电源保护电路，适用于各种车辆的电源环境。
整体功耗	引擎检测	ACC 检测线
	4 路录像	小于 8W（屏幕显示）
其它	工作温度	-20~70 度
	散热方式	被动散热
	视频时长	视频录制时长可设置

声控指令	免唤醒操作	打开屏幕、关闭屏幕；显示前路、显示后路、显示左路、显示右路；显示主页面
------	-------	-------------------------------------

四、接线说明



序号	端口名称	功能描述
1	B+	接常电正极
2	GND	接地
3	ACC	点火线正极
4	CH2 trig	倒车触发，接倒车灯正极
5	CH3 trig	左转触发，接左转灯正极
6	CH4 trig	右转触发，接右转灯正极
7	CH1	前视信号输入
8	CH2	后视信号输入
9	CH3	左视信号输入
10	CH4	右视信号输入

温馨提示：建议专业车装接电人员进行安装；ACC 接点火线，当车熄火后屏幕会延时关闭，B+接通常电，车熄火后系统会保存设置好的时间，否则不保存；触发线和视频线严格按照线标和安装示意图进行安装，否则屏幕显示画面错乱。

五、主机按键及接口说明



序号	丝印名称	功能描述
1	M	短按：视频切换 长按：进入菜单风格画面
2	▲	功能加键；向上选择
3	待机键	开机/关机
4	▼	功能减键；向下选择
5	OK	录像暂停/开始录像，进入菜单后作为确认键使用
6	TF 卡槽	建议插入 CLASS10（16g~256g）的高速内存卡,内存卡金手指方向朝机器背面，轻轻插入有"嘀嗒"声（内存卡需要自行购买）

7	USB 端口	监控界面短按视图切换；回放界面短按返回
8	TF	插入 U 盘，支持 MP5/MP3 播放
注：丝印名称仅供参考，以功能描述为准		

六、录像说明

录像界面



如图所示，当有卡插入时，右下角会有卡的图标。当在录像时，红色小圆点会闪烁。

按键操作：

【OK】停止/开启录像（非全屏显示状态）

【M】录像监视界面短按显示视图切换，长按全屏显示录像界面

【POWER】短按开关屏；长按在保存视频后关机

七、UI 菜单说明

当选中某个菜单时，该菜单图标会出现白底



- 音乐：插入 U 盘后能播放其中音频文件，可后台播放。
- 视频：插入 U 盘后能播放其中视频文件。
- 录像：停止/开启录像
- 回放：播放已录制的监控视频文件，需暂停录像。

- 声控：免唤醒声控指令说明。
- 设置：详见【八、系统设置说明】

按键操作：

- 【▲】【▼】短按选择菜单，播放界面长按调节音量
- 【OK】进入该菜单
- 【M】视频播放界面短按全屏，长按返回至主界面

八、系统设置说明



- 分辨率：录像选择 4K 和 2K 分辨率进行录制。
- 摄像头制式：根据实际摄像头制式进行调整选项，720P/720N/1080P/1080N。
- 循环录影：选择录像时长，1 分钟，3 分钟，5 分钟。
- 分屏模式：切换主界面监控视频通道不同分屏显示。
- 通道设置：可设置前后左右四个通道的翻转与镜像。
- 通道延时：设置触发通道时的延时时间，默认关闭。
- 停车监控：设置车熄火后的录像时长。
- 亮度：设置屏幕亮度等级，默认最高亮度。
- 车牌水印：设置车牌和录像文件是否显示设置的车牌号码。
- 时间水印：录像文件显示当时录制时的系统时间，建议开启。
- 屏幕保护：设置当无操作时自动关屏的时间。
- 倒车线校准：调整倒车线。
- 语言：选择中文、英文和繁体。
- 时间设置：设置机器的日期与时间。
- 按键音：设置按键声音的开启和关闭。
- 录像声音开关：录像时声音开启与关闭。

- 声控开关：选择开启和关闭免唤醒的声控操作。
- 界面风格：UI 风格切换。
- 格式化存储卡：TF 卡格式化操作。
- 恢复出厂设置：恢复出厂的系统设置。
- 版本信息：版本信息显示。

按键操作：

- 【▲】【▼】选择菜单，调整数值
- 【OK】进入和确认
- 【M】长按返回上一步

九、常规故障排除

故障	原因	解决方法
机器无法开机	电源线松或保险管烧	更换线材或保险管
不能录像	TF 卡未插入/损坏	插入好的 TF 卡
录像不清晰	镜头脏	用沾酒精的无尘布擦拭镜头
遥控器无作用	摇控器没电	更换摇控器电池