

## 保修卡

产品名称		型号	
购买日期		数量	
原因			
顾客姓名			
顾客电话		邮箱	
收货地址			

## 4G车载摄像头 - 说明书 -

保修期：一年

## 注意事项

安装和使用之前, 请仔细阅读说明书, 以便正确使用和保护机器。  
本手册的前半部分用于预防措施以及安装和使用说明, 请先阅读。

### 1. 注意事项


- ① 请严格按照说明书安装;
- ② 安装前务必切断电源, 以防短路;
- ③ 请勿随意改造部件, 以避免部件不匹配或其他脱落, 破损等事故发生;
- ④ 为确保安全, 维修或检查部件时, 请委托专业人员处理;
- ⑤ 维修时请阅读各部件名称及安装方法;
- ⑥ 所用电源请勿超过规定电压范围;
- ⑦ 安装好SIM卡和TF卡后, 请把防水盖螺丝拧紧, 已防漏水;

## 规格参数

型号: GP660-4G	视频压缩方式: H.265
输入格式: 1080P	有效像素: 2.0 M pixels
制式: PAL、NTSC	降噪: 2D/3D 降噪
4G网络: 支持国内4G	镜头: 3.6mm F = 2.0
定位: 支持GPS、北斗定位	镜头有效角度: 90°
存储: 单张TF卡	红外灯有效距离: 2-5米
存储容量: 支持128G	工作温度: -20°C~70°C
电流: 150mA±10% (红外灯开启时)	储存温度 -30°C~80°C
电压: DC 9V~36V±10%	工作湿度: RH95% MAX
尺寸: 90mm×95mm×90mm (长宽高)	重量: 430g

## 使用方法

- ① 把摄像头底部防水盖打开, 插入SIM和TF卡 (芯片朝下, 如下图所示), 请把防水盖和防水圈固定螺丝拧紧;
- ② 对照摄像头标识装好4G天线和GPS天线, 天线需要拧紧, 以防松动;
- ③ 可以通过4P航空线延长电源线, 插入电源转接线, 红色为正极, 黑色为负极;



## 下载APP

4. 通过扫描下方二维码下载手机APP和电脑客户端, 登录查看视频和定位;
5. 登陆监控客户端用户名和密码、服务器IP在设备标签上贴有;
6. 流量卡充值请扫描标签上二维码, 输入SIM卡号选择套餐充值;



PC电脑端



安卓APP



苹果iOS